

# AS400 干节点使用说明

## RS232 接口定义:

监控项目	位置	开路	短路
1	Pin1,pin6	电池电压正常	电池弱或电池电压低
2	Pin2,Pin7	UPS 不在旁路工作	旁路工作
3	Pin3,Pin8	UPS 正常	UPS 故障
4	Pin4,Pin9	市电正常	市电异常

## 指示灯说明:

LED 指示灯	状态	含义
Led1	亮	Pin3,Pin8 短路，UPS 故障
Led2	亮	Pin1,Pin6 短路，电池低
Led3	闪亮	监控板工作指示
Led4	亮	Pin4,Pin9 短路，市电异常
Led5	亮	Pin2,Pin7 短路，旁路工作
Led6	闪亮	监控板工作电源正常指示

## AS400 干节点前视图:

